

Zawór rozrządczy H1E1, elementy zestawu 1:

H1E1 – 02 Pokrywa

H1E1 – 22 Trzon

H1E1 – 23 Sprężyna

H1E1 – 24 Opora sprężyny

H1E1 – 25 Pierścień oporowy

H1E1 – 27 Talerzyk naciskowy

H1E1 – 28 Pierścień osadczy sprężyny 22w

H1E1 – 31 Pokrywa

H1E1 – 34 Pierścień oporowy

H1E1 – 36 Tarcza tłokowa

H1E1 – 37 Pokrywa sprężyny

H1E1 – 38 Pokrywa pochwy

H1E1 – 39 Sprężyna

H1E1 – 41 Podkładka

H1E1 – 42 Kołek ustalający

H1E1 – 43 Sprężyna

H1E1 – 44 Zaworek

H1E1 – 46 Siedzisko

H1E1 – 47 Trzon

H1E1 – 48 Pierścień oporowy

H1E1 – 49 Pierścień dystansowy

H1E1 – 50 Pokrywka

H1E1 – 51 Dysza

H1E1 – 53 Sprężyna

H1E1 – 55 Pokrywa

H1E1 – 56 Dźwignia odłużniacza

H1E1 – 97 Prowadzenie

H1E1 – 98 Sprężyna

H1E1 – 99 Dźwignia kolankowa

H1E1 – 100 Kołek walcowy

H1E1 – 155 Pierścień oporowy

Zawór rozrządczy H1E1, elementy zestawu 2:

H1E1 – 101 Korek zamykający

H1E1 – 103 Zaworek

H1E1 – 104 Sprężyna

H1E1 – 107 Sprężyna

H1E1 – 108 Zaworek

H1E1 – 111 Sprężyna

H1E1 – 112 Sprężyna

H1E1 – 113 Nakrętka specjalna

H1E1 – 114 Popychacz

H1E1 – 115 Trzpień

H1E1 – 116 Pierścień oporowy

H1E1 – 117 Podkładka oporowa

H1E1 – 118 Siedzisko

H1E1 – 120 Korek zamykający

H1E1 – 122 Korek zamykający

H1E1 – 123 Tłoczek

H1E1 – 124 Podkładka naciskowa

H1E1 – 137 Dławik

H1E1 – 142 Kołek walcowy

H1E1 – 145 Korek zamykający (2 szt.)

Zawór rozrządczy H1E1, elementy zestawu 3:

H1E1 – 16 Korek zamykający

H1E1 – 18 Sprężyna

H1E1 – 19 Zaworek

H1E1 – 57 Korek zamykający

H1E1 – 60 Sprężyna

H1E1 – 62 Trzon

H1E1 – Siedzisko

H1E1 – 66 Prowadzenie

H1E1 – 68 Tulejka

H1E1 – 69 Pierścień oporowy

H1E1 – 72 Tłok

H1E1 – 73 Trzon tłoka

H1E1 – 74 Sprężyna

H1E1 – 75 Korek zamykający

H1E1 – 76 Popychacz

H1E1 – 77 Prowadzenie

H1E1 – 78 Talerzyk naciskowy

H1E1 – 79 Pierścień oporowy

H1E1 – 81 Zaworek

H1E1 – 82 Podkładka oporowa

H1E1 – 86 Sprężyna

H1E1 – 87 Dysza

H1E1 – 88 Siedzisko

H1E1 – 89 Korek zamykający

H1E1 – 91 Sprężyna

H1E1 – 92 Podkładka

H1E1 – 93 Zaworek

H1E1 – 157 Opora sprężyny

Zawór rozrządczy H1E1, elementy zestawu 4:

H1E1 – 3 Wałek sterujący

H1E1 – 5 Dźwignia przestawcza

H1E1 – 7 Wkręt specjalny

H1E1 – 9 Dysza

H1E1 – 10 Zaworek (2 szt.)

H1E1 – 12 Sprężyna (2 szt.)

H1E1 – 13 Korek zamykający

H1E1 – 14 Korek zamykający

H1E1 – 133 Dysza

H1E1 – 134 Dysza

H1E1 – 156 Filtr