














Nazwa	Nr katalogowy	Zdjęcie
Pantograf AKP-4E	EL-0062	
Zespół małego pantografu AKP-4E	EL-1132	
Odbierak prądu 5ZL	EL-5ZL 320000-2-00	
Zespół zawieszenia i usprężynowania ślizgacza 5ZL	EL-5ZL 320500-2-00	
Izolator IWD-01	EL VII 65/01 rów. IWD-01	
Izolator IWD-02	EL VII 65/02 rów. IWD-02	
Dolne ramię ruchome	EL-2315 EL-5ZL 321201-1-00	



<p>Ramię</p>	<p>EL-46430 EL-5ZL 320600-1-04</p>	
<p>Poprzeczka kompletna</p>	<p>EL-3724 EL-5ZL 320601-1-00</p>	
<p>Zawias I</p>	<p>EL-3722 EL-5ZL 320600-1-00</p>	
<p>Zawias II</p>	<p>EL-3723 EL-5ZL 320600-1-02</p>	
<p>Zawias III</p>	<p>EL-3750 EL-5ZL 320600-1-03</p>	
<p>Zespół przewodu</p>	<p>EL-3716 EL-5ZL 321000-1-00</p>	
<p>Cięgno</p>	<p>EL-3725 EL-5ZL 320108-1-01</p>	









Cylinder kompletny	<p>EL-1131 EL-5ZL 320200-1-00</p>	
Zawór	<p>EL-3721 EL-5ZL 320400-4-00</p>	
Sworzeń ustalający	<p>EL-42862 EL-5ZL 321200-1-06</p>	
Końcówka sprężyny	<p>EL-3751 EL-3755 EL-5ZL 320700-1-01 EL-5ZL 320700-1-02</p>	
Śruba oczkowa	<p>EL-3753 EL-3754 EL-5ZL 320700-1-04 EL-5ZL 320700-1-05</p>	
Sprężyna	<p>EL-3752 EL-3756 EL-5ZL 320700-1-03 EL-5ZL 320800-1-02</p>	



<p>Nasada sworznia specjalnego</p>	<p>EL-3760 EL-5ZL 320800-1-03</p>	
<p>Sworzeń specjalny</p>	<p>EL-3759 EL-5ZL 320800-1-04</p>	
<p>Sworzeń d=16, l=54</p>	<p>EL-42861 EL-5ZL 321200-1-05</p>	
<p>Sworzeń d=19, l=104</p>	<p>EL-42856 EL-5ZL 320100-1-08</p>	
<p>Sworzeń d=16, l=65</p>	<p>EL-42843</p>	
<p>Sworzeń d=20, l=80</p>	<p>EL-42844 EL-5ZL 320000-1-01</p>	



Nazwa	Nr katalogowy	Zdjęcie
Zespół małego pantografu AKP-4E	EL-1132	
Przegub	EL-3718	
Przegub	EL-3718/1	
Tulejka d=15, l=12,5	EL-42899	
Tulejka d=15, l=44	EL-42900	
Zespół drążka poprzecznego	EL-42919	



Obsada odbieraka	EL-3720	
Obsada odbieraka	EL-3720/1	
Tuleja d=15, l=42	EL-42904	
Ramię	EL-3747	
Ramię	EL-3748	
Prowadnik	EL-42888	
Prowadnica sprężyn	EL-3749	



Sprężyna	EL-42889/2	
Przegub	EL-42890	
Sworzeń d=11, l=115	EL-42891	
Sworzeń d=11, l=90	EL-42892	
Sworzeń d=16, l=69	EL-42893	
Krzyżulec	EL-42894	
Sworzeń d=8, l=72	EL-42896	



<p>Sworzeń d=12, l=123</p>	<p>EL-42897</p>	
<p>Wkładka (podkładka)</p>	<p>EL-43051</p>	
<p>Nakładka</p>	<p>EL-43052</p>	



Nazwa	Nr katalogowy	Zdjęcie
Zespół zawieszenia i usprężynowania ślizgacza 5ZL	EL-5ZL 320500-2-00	
Łącznik	EL-5ZL 320400-2-07	
Zespół wieszaka	EL-5ZL 320501-2-00	
Zespół dźwigni	EL-5ZL 320504-1-00	



Nazwa	Nr katalogowy	Zdjęcie
Sworzeń ustalający	EL-42862 EL-5ZL 321200-1-06	
Sworzeń specjalny	EL-3759 EL-5ZL 320800-1-04	
Sworzeń d=16, l=54	EL-42861 EL-5ZL 321200-1-05	
Sworzeń d=19, l=104	EL-42856 EL-5ZL 320100-1-08	
Sworzeń d=16, l=65	EL-42843	
Sworzeń d=20, l=80	EL-42844 EL-5ZL 320000-1-01	



<p>Sworzeń d=11, l=115</p>	<p>EL-42891</p>	
<p>Sworzeń d=11, l=90</p>	<p>EL-42892</p>	
<p>Sworzeń d=16, l=69</p>	<p>EL-42893</p>	
<p>Sworzeń d=8, l=72</p>	<p>EL-42896</p>	
<p>Sworzeń d=12, l=123</p>	<p>EL-42897</p>	

